

LOBADUR® WS Viva



Produktbeschreibung

Einkomponenten-Wassersiegel für Parkett- und Holzfußböden

Einsatzbereich

Parkett- und Holzfußböden mit normaler bis starker Beanspruchung. Gute Chemikalienbeständigkeit.

Eigenschaften

- sichere und einfache Verarbeitung
- ausgewogene Eigenschaften
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten

Artikel-Nr.	11519	Materialverbrauch	je Walzauftrag
Glanzgrad	matt (ca. 20*) halbmatt (ca. 33*) Der Glanzgrad wird gemessen bei 60° auf Glas. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp. rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.		100 – 120 ml/m ² (8-10 m ² /l)
Gebindegröße	matt 10l, 5l halbmatt 10l, 5l, 1l	Auftragsgerät	LOBATOOL Lackwalze DeLuxe 120 oder Microfaser 100 -120
Verpackung	Karton: 1 x 10 l Palette: 60 x 10 l Karton: 4 x 5 l Palette: 128 x 5 l Karton: 12 x 1 l Palette: 480 x 1 l	Trockenzeiten	Frühestens überlackierbar nach 4-6 Stunden vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden Volle Belastbarkeit nach 5 Tagen
Festkörper	34 ± 1%	Zwischenschliff	LOBATOOL Lochpad K120 oder feiner alternativ Schleifgitter K120 oder feiner. Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.
Viskosität DIN 4	23 ± 1s	Verdünner	Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR		
GISCODE	W3+		

VOC

2004/42/CE

EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/i: 140g/l (2007/2010)

Dieses Produkt matt enthält maximal 80g/l VOC
halbmatt enthält maximal 80g/l VOC



LOBADUR[®] WS Viva

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
 - Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATool Versiegelungseimer verwenden
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
 - Klimabedingungen beachten*
 - Arbeitsräume belüften *
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Untergrund vorbereiten und grundieren
2. Trocknung der Grundierung lt. technischer Information
3. WS Viva rollen
4. Trocknung 8 – 10 Stunden,
5. Zwischenschliff
6. WS Viva rollen

Empfohlen ist die Verwendung einer Grundierung zur Minimierung der Kantenverleimung mit Sperrwirkung für Exotenhölzer, zur Vertiefung der Holzfarbe:

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (lösemittelhaltig)

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung und Pflege von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten sind zu beachten.